



## POMETAČ VOZNI GHIBLI HS R 110

Šifra: GHIBLI10811000

**HS R 110** je kompaktni vozni stroj za pometanje idealan je za čišćenje srednjih i malih površina, čak i onih sa uskim prolazima. Velika širina čišćenja (860 mm) jamči izvrsne performanse čišćenja zahvaljujući produktivnosti od 6050 m<sup>2</sup> / h: glavnoj četki od 624 mm mora se dodati širina četke montirane na desnoj bočnoj ruci (kao standardna oprema).

---

Tri filter uloška, koja se lako čiste zahvaljujući električnom otresaču filtera i usisni sustav postavljen na desnu četku, eliminiraju prašinu podignutu tijekom rada, te omogućuju rukovatelju siguran rad.

---

Glavne funkcije stroja, koje se lako mogu izabrati na komandama na upravljaču i savršena vidljivost, operateru osiguravaju, kako tijekom vožnje, tako i tijekom rada maksimalnu udobnost i ergonomiju. BC verzija opremljena je s ugrađenim punjačem za baterije i baterijama (12V).

**Širina glavne ?etke:** 624 mm + bo?na ?etka za ?iš?enje - promjer 390 mm,

**Produktivnost:** 6050 m<sup>2</sup> / h

**Pogon:** trakcijski

**Napajanje:** 2 x baterija 12 V, 105 Ah, Vrijeme rada 2 sata i 30 minuta\*

Ugra?eni punja?\*

**Snaga:** motor glavne ?etke 300 W, motor bo?ne ?etke 60 W

**Motor pogona:** 400 W, brzina 6,5 km/h, svladavnje uspona 10%

**Spremnik za sme?e:** polo?aj - straga, pra?njenje - ru?no, kapacitet - 50 l

**Te?ina:** 185 kg (bez baterija)

**Dimenzije:** 1240x 885 x 1120 mm

\* - gel baterija i ugra?eni punja? dolaze samo s BC modelom