



## POMETAČ VOZNI GHIBLI HS R 120

Šifra: GHIBLIHSR120

HS R 120 je sjedeći stroj za čišćenje idealan za čišćenje srednje velikih i velikih površina. Opremljen je središnjom četkom i dvjema bočnim četkama, ima širinu čišćenja od 1200 mm i produktivnost od 6200 m<sup>2</sup>/h. Ovisno o vrsti prljavštine koju treba ukloniti, operater može prilagoditi pritisak središnje četke pomoću praktične poluge. Osim toga, pedalom upravljano podizanje središnje pregrade omogućava skupljanje materijala i sitnih predmeta. Šest papirnatih filtera uložaka, koji se lako čiste zahvaljujući električnom tresaću filtera, osiguravaju veliku površinu filtracije i sprječavaju raspršivanje prašine u okoliš, čime omogućuju rad operatera u zdravom okruženju. Čelični okvir otporan na udarce i certificirani antistatički sustav čine HS R 120 robusnim i sigurnim strojem. Verzija BC ima baterije (24 V) i ugrađeni punjač baterija

Širina četke za čišćenje (glavna + lijeva + desna) [mm]: 700 - 920 - 1150

Produktivnost [m<sup>2</sup>/h]: 6200

Napajanje: Baterija 24 V

Snaga [W]: 1150

Pogon: Pogon na zadnjim kotačima

IP kod: IPX0

## **Baterije**

Vrsta: Set od 4, 6 V, 180 Ah

Trajanje baterije [h]: 3 h

Veličina prostora za baterije [mm]: 445x445x360

## **Četke**

Glavna četka [mm]: 700 x1

Bočna četka [mm]: 420 x2

## **Pogon**

Snaga motora [W]: 500

Maksimalna brzina [km/h]: 6,3

Maksimalni uspon [%]: 12

## **Usisavač i filtriranje**

Razina buke [dB(A)]: 76

Filtracija: Papirnata filter kazeta x6

Površina filtriranja [m<sup>2</sup>]: 6 (Električno protresanje filtera)

Otpadni spremnik (pozicija - način pražnjenja - kapacitet): Iza, Ručno pražnjenje, 62 l

Težina [kg]: 650 kg

Dimenzije [mm]: 1500x1165x1100

---

Mediatehna d.o.o.  
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR  
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726  
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30