

## PROFESIONALNI PARNI ČISTAČ S-TEAM 6

Šifra: GHBSTEAM

**S-Team** parni čistači praktični su i intuitivni strojevi koji omogućuju učinkovit rad u bilo kojem okruženju, odmah i bez ikakvog napora. Karakterizira ih velika čvrstoća i iznimna praktičnost, otporni su i strojevi visokih performansi. Ekonomičan i prirodan proces čišćenja, koji ne oštećuje okoliš korištenjem malih količina vode i smanjenjem otpada.

---

S-Team 6 je profesionalni parni čistač dizajniran za čišćenje i dezinfekciju okoliša i površina. Proizvodnja suhe pare na 165 °C i radni tlak od 6 bara, uz visoku produktivnost (moguće je punjenje stroja bez gašenja), jamči izvrsne rezultate čišćenja bez upotrebe deterdženata.

---

Za najtvrdokornije nečistoće, funkcija "**Hot Water**" može se aktivirati izravno s ručke crijeva. Mlaz mokre pare visoke temperature dodaje se normalnoj isporuci suhe pare (uzete izravno iz kotla).

---

Snaga i sposobnost manevriranja čine S-Team 6 izuzetno svestranim strojem koji može raditi u bilo kojoj vrsti okruženja; zahvaljujući funkciji **TurboPower** moguće je aktivirati jedan ili oba otpora u kotlu, omogućujući stroju da radi na 2200 W (kao i maksimalnu snagu od 3200 W). Zahvaljujući ovoj funkciji moguća je njegova primjena kako u kućnoj upotrebi tako i u komercijalnim područjima karakteriziranim niskonaponskim električnim sustavima.

---

Širok izbor standardnih i opsijskih dodataka upotpunjuje ponudu i omogućuje S-Team 6 rad u svim vrstama okruženja (podovi, staklo, čelik, tkanine i tvrde površine).



<b>Maksimalna snaga</b>	W	3200
<b>Maksimalna potrošnja energije</b>	W	3200
<b>Maksimalna snaga kotla</b>	W	3200
<b>Kapacitet kotla</b>	l	1,5 l
<b>Snaga otpora</b>	W	2200 + 1100
<b>Amper</b>	A	14
<b>Pritisak</b>	bar	6
<b>Temperatura</b>	°C	165
<b>Proizvodnja pare</b>	kg H2O/h	4,5
<b>Kapacitet spremnika za vodu</b>	l	2,2
<b>IP kod</b>		IPX4
<b>Kabel za napajanje</b>	m	5
<b>Težina (bez pribora)</b>	kg	10,3
<b>Dimenzije</b>	mm	500x280x350
<b>Napon (frekvencija)</b>		220-240 V~ 50/60 Hz

Mediatehna d.o.o.  
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR  
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726  
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30