

## PROFESIONALNI PARNI ČISTAČ SA USISAVAČEM S-TEAM 10 VH

Šifra: GWSTEAM10VH



S-Team 10 VH je visokoučinkoviti parni usisavač dizajniran za profesionalno čišćenje i dezinfekciju raznih prostora i površina. Njegove glavne značajke uključuju:

1. **Proizvodnja pare i pritisak:** Stvara paru na 185°C i radi pod visokim tlakom od 10 bara, što ga čini izuzetno učinkovitim za najzahtjevnije zadatke čišćenja.
2. **Snažan sustav usisavanja:** Opremljen moćnim usisnim motorom od 1150 W koji osigurava snažno usisavanje i temeljito sušenje nakon čišćenja.
3. **Kontrolna ploča:** Jednostavno korisničko sučelje omogućuje operateru praćenje i upravljanje svim funkcijama, uključujući **funkciju deterđenta** i **Hydrojet funkciju**. Hydrojet funkcija pruža snažan mlaz pare pomiješan s vodom za uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
4. **Izdržljivost:** Izrađen od nehrđajućeg čelika, što osigurava dugotrajnost i otpornost pri intenzivnoj upotrebi.
5. **Neprekidan rad:** Kotao je kontinuirano punjiv, omogućujući neprekidno čišćenje bez potrebe za pauzama za dopunjavanje.
6. **Svestrana primjena:** Pogodan za čišćenje raznih površina poput podova, stakla, čelika i tkanina, čineći ga idealnim za primjenu u industrijama poput mehanike, prehrambene proizvodnje, zdravstva i javnih institucija.
7. **Opcije dodatka:** Dolazi s širokim rasponom standardnih i opcionalnih dodataka, što dodatno povećava njegovu svestranost u različitim okruženjima.

Kombinacija napredne parne tehnologije, visokog pritiska i snažnog usisavanja čini S-Team 10 VH pouzdanim izborom za profesionalno čišćenje.



Napon - frekvencija	220-240 V	50/60 Hz
Maksimalna snaga	W	4400
Maksimalna potrošnja snage	W	3200
Maksimalna snaga usisavača	W	1150
Nominalna snaga	W	1000
Maksimalna snaga grijača	W	3400
Kapacitet kotla	l	3,5
Snaga grijača	W	2200 + 1200
Struja	A	14
Pritisak	bar	10
Temperatura	°C	185
Proizvodnja pare	kg H2O/h	6
Protok zraka usisavača	l/s	53
Pritisak usisavača	mbar	190
Kapacitet usisavača za prljavu vodu	l	6
Kapacitet spremnika za sredstvo za čišćenje	l	5
Kapacitet spremnika za vodu	l	5
IP kod		IPX4
Duljina naponskog kabla	m	7,5
Težina uređaja	Kg	38,2
Dimenzije	mm	830x480x1170

Mediatehna d.o.o.  
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR  
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726  
Fax: + 385 1 2302 151

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.