



DIZALICA PLANETA TCRM-TCS S EX ZASTITOM

Šifra: PLAPLS

Ako tražite tehnički izvrsnu, fleksibilnu, kompaktnu zračnu dizalicu koja može raditi u različitim okruženjima PLANETA ima rješenje za vas. Nova grupa pneumatskih dizalica pod oznakom TC obuhvaća modele od 125 do 990 kg nosivosti. TC spadaju u grupu najkompaktnijih, lako prenosivih zračnih dizalica koje trenutno možete pronaći na tržištu. Minimalni raspon između kuka je samo 305 mm (za model 125/250 kg). Iako uključujući i 3 m nosivog lanca teži samo 7 kg, ovaj model ima brzinu podizanja od 17 m/min.

Ovi modeli dizalica mogu se koristiti u eksplozivnoj okolini do klase: **Zone IIA 3 GD c T4/T5/T6**.

TIP PLANETA	TCR...		M125 C/DP	M250 C/DP	M500 C2/DP	TCS-500	TCS-980
Nosivost osnovna/srednja		kg	125	250	500	500	990
Broj teretnih lanaca		kom	1	1	2	1	2
Pritisak zraka		bar	6	6	6	6	6
Brzina dizanja sa punim opterećenjem		m/min	14	9,3	4,5	17	8,5
Brzina dizanja bez opterećenja		m/min	19	19	9,5	33	16,5
Potrošnja zraka		l/s	11,7	11,7	11,7	33	33
Dimenzije lanca		mm	4 x 12	4 x 12	4 x 12	6,3 x 19	6,3 x 19
Dužina kontrolne cijevi		m	2	2	2	2	2
Minimalna ukupna visina		mm	305	305	365	414	456
Težina sa standardnim hodom		kg	7	7	8,5	15,9	16,8
Težina po dodatnom metru		kg	0,35	0,35	0,7	0,9	1,8
TCR7TCS... s 3 m podizanja i kont. užetom	Kat.br.		H10070	H10071	H10072	H10088	H10108
TCR7TCS... s 3 m podizanja i komandama na cijevi 2 m	Kat.br.		H10073	H10074	H10075	H10098	H10118
Dodatni metar podizanja	Kat. br.		H10076	H10076	H10077	H10069	H10128