



DIZALICA ELEKTROMOTORNA LANČANA - MODELI: CPE CPEF

Šifra: **CMCO YALE**

Seriju CPE / CPEF elektromotornih lančanih dizalica čini niz visokokvalitetnih modela namijenjenih profesionalnoj upotrebi. Dizalice iz navedene serije su vrlo efikasne i kreirane za dugi radni vijek, te imaju vrlo niski profil izvedbe - malu ukupnu visinu, najmanju u svojoj klasi. Sastavljene su od tri glavna modula što olakšava održavanje i smanjuje cijenu servisa. Pogonski motor je izveden u zaštiti IP 54, čime je zaštićen od prašine i prskanja, dok je upravljačko tipkalo izvedeno u zaštiti IP 65 koja ga štiti od prodora vode i prašine iz svih smjerova. Dizalice koriste standardno europsko napajanje električnom energijom : 400 V, 3 ph, 50 / 60 Hz.

Dizalice mogu biti isporučene s različitim izvedbama ovješnja: teretna alka ili kuka s kopčom na vrhu kućišta, s ručno pokretanim pokretnim nosačima ili s elektromotornim pokretnim nosačima ("mačkama").

Prospekt s opisom i karakteristikama možete preuzeti ovdje : [CMCO-YALE Electric chain hoists CPE CPE F.pdf](#)

	Nosivost/ br. lanaca	Lanac	Pogonska grupa	Brzina podizanja	Snaga motora	Težina dizalice s kukom	Težina dizalice s poteznim nosačem	Težina dizalice s lančanim nosačem	Težina dizalice sa el. motornim nosačem
	kg/kom	mm	FEM/ISO	m/min	kW	kg	kg	kg	kg
CPE 16-8	1600/1	11x31	1 Am / M4	8	2.3	88	150	154	164
CPEF 16-8	1600/1	11x31	1 Am / M4	8 / 2	2.3 / 0.58	93	155	159	169
CPE 20-8	2000/1	11x31	1 Bm / M3	8	2.8	88	150	154	164
CPEF 20-8	2000/1	11x31	1 Bm / M3	8 / 2	2.8 / 0.7	93	155	159	169
CPE 25-5	2500/1	11x31	1 Am / M4	5	2.3	88	150	154	164
CPEF 25-5	2500/1	11x31	1 Am / M4	5/1.25	2.3 / 0.58	93	155	159	169
CPE 30-5	3000/1	11x31	1 Bm / M3	5	2.8	88	150	154	164
CPEF 30-5	3000/1	11x31	1 Bm / M3	5 / 1.25	2.8 / 0.7	93	155	159	169
CPE 32-4	3200/2	11x31	1 Am / M4	4	2.3	107	169	173	182
CPEF 32-4	3200/2	11x31	1 Am / M4	4 / 1	2.3 / 0.58	112	174	178	187
CPE 40-4	4000/2	11x31	1 Bm / M3	4	2.8	107	169	173	182
CPEF 40-4	4000/2	11x31	1 Bm / M3	4 / 1	2.8 / 0.7	112	174	178	187
CPE 50-2	5000/2	11x31	1 Am / M4	2.5	2.3	107	169	173	182
CPEF 50-2	5000/2	11x31	1 Am / M4	2.5 / 0.6	2.3 / 0.58	112	174	178	187
CPE 75-1.6	7500/3	11x31	1 Am / M4	1.6	2.8	220	320	320	340
CPEF 75-1.6	7500/3	11x31	1 Am / M4	1.6 / 0.4	2.8 / 0.7	226	326	326	346
CPE 100-2	10000/4	11x31	1 Am / M4	2.5	2x2.3	282	/	385	406
CPEF 100-2	10000/4	11x31	1 Am / M4	2.5 / 0.6	2x2.3 / 0.58	287	/	390	411