



DIZALICE LANČANE PNEUMATSKE, NOSIVOST: 0,25 T - 20 T

Šifra: DELPNE

Zatvoreni planetarni zupčanik s niskom razinom buke omogućuje rad u zahtjevnim uvjetima

Kućište otporno na udarce i koroziju.

Motor za podizanje lopatica za maksimalni okretni moment.

Pogodno za potencijalno opasne i eksplozivne okoline. ATEX certifikat je dostupan na zahtjev.

Isporučuje se s upravljanjem i spremnikom lanca.

Dizajn u skladu s Direktivom o strojevima 2006/42/EZ

Isporučuje se s certifikatom o ispitivanju, CE izjavom o sukladnosti i uputama za uporabu.

Specifikacije

Lanac za teret izrađen prema normi EN 818-7-DAT/DT

Dizalica je opremljena upravljačkim kabelom.

Na zahtjev je moguća isporuka s ručnim upravljačkim tipkalom

Zaštita kućišta u klasi IP 54

Klasifikacija M5/2m (ISO/FEM)

Radni ciklus 40%

Radna temperatura: od -40°C do +80°C

ATEX zona 2 CE EX II 3G IIB T3 / 3D T200°C

Nosivost (t)	Brzina podizanja (m/min)	Teretni lanac - promjer (mm)	Broj namotaja lanca	Napon napajanja kW (6 bar)	Vlastita težina (kg)
0,25	18	6,3 x 19	1	1,5	32
0,50	11	6,3 x 19	1	1,5	36
1	7,6	7,1 x 20,2	1	2,0	51
2	3,8	7,1 x 20,2	2	2,0	60
3,2	4,8	13 x 36	1	3,5	108
6,3	2,4	13 x 36	2	3,5	138
10	1,6	16 x 45	2	3,5	186
16	1,0	16 x 45	3	3,5	327
20	0,8	16 x 45	4	3,5	383

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.