



## DIZALICA POVLAČNA SA ČELIČNIM UŽETOM YALETRACK ST

Šifra: CMCO YALE YALETRACK

Zatezač kabla YALETRACK ST je smješten unutar čeličnog kućišta što mu daje robustan dizajn u kombinaciji sa optimalnom težinom. Za razliku od starijih modela ovaj model ima optimiziranu potrebnu snagu na poluzi zahvaljujući kugličnim ležajevima na osovini.

- Stabilno uspravno pozicioniranje kućišta kombiniranjem ručice i stope
- Teleskopska poluga štedi prostor i može se sigurno pričvrstiti na jedinicu.
- Dugi radni vijek zahvaljujući gumiranim otvorima za kabel koji sprječavaju ulazak prašine i blata unutar zatezača.
- Poluge za oba smjera su pozicionirane tako da zahtijevaju optimalni prijenos snage.
- Zaštita od preopterećenja osigurana je klinom

Dodatne opcije:

- Kuka sa osiguračem
- Duža užad
- Bubanji za uža
- Kutija za spremanje

Model	Nosivost	Pomak užeta duplim potezom poluge	Radna sila na poluzi	Duljina poluge	Promjer užeta	Težina bez užeta
	kg	mm	daN	mm	mm	kg
Y 10 ST	1000	60	23	800	8.4	8.5
Y 16 ST	1600	60	28	790/1190	11.5	15.8
Y 32 ST	3200	40	46	790/1190	16	27.2