



MOMENT ODVIJAČ TORSIOMETER

Šifra: STW510400..

Opis:

prikaz momenta

mjerni element je torzijska lisnata opruga

zatezanje u smjeru kazaljke na satu (sa zaostalom kazaljkom) i suprotno od kazaljke na satu

s 1/4" unutarnjim šesterokutnim pogonom (F 6.3 DIN 3126)

usporodna ljestvica u in·lb i pokazivač

umetci i adapteri s vanjskim šesterokutom E 6.3 (1/4")

DIN 3126/ISO 1173 sigurno se drže i čvrsto kontroliraju u montažnoj osovini

za pričvršćivanje 1/4" utičnica, naručite adapter br. 3115

certifikat u skladu s DIN EN ISO 6789-2:2017

vrijednost odstupanja prikaza $\pm 4\%$

Stahlwille 760 - moment odvijač TORSIOMETER

code	veličina	raspon	podjela
51 04 00 07	7,5	15-75 cNm	2,5 cNm
51 04 00 15	15	30-150 cNm	5 cNm
51 04 00 30	30	60-300 cNm	10 cNm
51 04 00 60	60	12 -600 cNm	20 cNm