



MITUTOYO DIGIMATIC ABSOLUTE MJERNA URA S FUNKCIJOM RAČUNANJA

Šifra: SCH543285 SCH543480 SCH543485

Multifunkcionalna mjerna ura s ABSOLUTE mjernim sistemom i ugrađenom funkcijom računanja. za razne primjene. Rezultati, unutarnji i vanjski promjer, širina utora, promjeri provrta i polumjer krivulje su određeni na temelju pomaka vretena x; formula: $Ax + B + Cx^{-1}$. Koeficijenti A, B i C se mogu odrediti, a proračuni su obrađeni i prikazani u stvarnom vremenu. Osim funkcija proračuna ove mjerne ure imaju sljedeće funkcije: procjena tolerancije, nuliranje, memoriranje za minimalnu, maksimalnu vrijednost, funkcija držanja i izlaz podataka.

Mjerni raspon : 0 - 50 mm; Rezolucija : 0.0002 do 1 mm, prespajanje; ABS/INC prespajanje

LCD zaslon, zakretanje za 330°; Digimatic izlaz podataka; Resetiranje/memoriranje

Maksimalna brzina mjerenja: bilo koja; Stezna osočina: $\varnothing$ 8 mm; Podesive granice tolerancija

Zaštita: IP 42; Napajanje: 1 baterija , tip V357

Kataloški broj	Mjerni raspon / mm	Preciznost / mm	Mjerna sila/N
	mm	mm	mm
543.285	0 - 12.7	± 0.003	1.5
543.480	0 - 25	± 0.004	1.8
543.485	0 - 50	± 0.007	2.3

Opcije:

Kataloški broj	Opis
836.535	Rezervna baterija
905.338	Digimatic kabel , 1 m
905.409	Digimatic kabel , 2 m
106.384	USB ulazni direktni kabel , 2 m
102.795	U-Wave podatkovni kabel
902.011	Ručica za uvlačenje
540.774	Uređaj za izvlačenje kabla
101.040	Zadnja ploča s potezanjem

Mostovi

Dostupni su standardni mostovi koji su oblikovani za ove pokazivače kako bi osigurali nekoliko prikladnih mjernih rješenja. raspoloživi su i mostovi napravljeni po mjeri.

Kataloški broj	Opis
131.047	Most za r =15 - 80 mm
131.040	Most za r = 40 - 210 mm
131.043	Most za r > 40 mm
131.044	Most za r > 120 mm
131.045	Most za r > 420 mm
131.046	Most za r > 1000 mm
131.042	Mjerač utora 1 - 12 mm