



MITUTOYO QUICK MINI BRZO MJERILO DEBLJINE

Šifra: SCH700119 SCH836535

Ovim mjernim instrumentom se rukuje tako da se prekidač povuče prema natrag, umetne uzorak, otpusti prekidač i pročita vrijednost.

Mjerni raspon : 0 - 12 mm

Rezolucija : 0.01 mm

Točnost: $\pm 0.02\text{mm}$

Ponovljivost : 0.01 mm

Resetiranje

Mjerna sila : 2 N

Mjerno područje nakovnja : $\varnothing 9\text{ mm}$

Mjerno područje pina: $\varnothing 10\text{ mm}$

Isporuka u kutiji

Napajanje : 1 baterija, tip V357

Kataloški broj	Mjerni raspon	Dužina
	mm	mm
700.119	0 - 12	93.4

Opcija:

Kataloški broj	Opis
836.535	Rerzervna baterija