



MJERILO POMIČNO DIGITALNO - ABS

Šifra: SCH906480 SCH906481 SCH906482 MIT5001812 TES783334

Mjerila su izrađena od kvalitetnog nehrđajućeg čelika, sa **ABS** mjernim sistemom. Prednost ovakvih mjerila je u tome što se u mjerilo prilikom prvog podešavanja pohranjuje pozicija apsolutne nule i vrijedi do izmjene baterije. Ovakav način smanjuje mogućnost mjerne pogreške i omogućava rad s mjerilom bez čestog postavljanja na nulu.

Mjerno područje: 0 - 300 mm	Visina brojki na ekranu: 11 mm
Očitavanje: 0,01 mm	Prekidač ON / OFF
Prebacivanje ABS/INC	Najveća brzina mjerenja: 1,5 m/s
Konverzija: mm/inch	Napajanje: 1 baterija tipa V357

Šifra	Mjerno područje	Duljina mjernih kljunova	Kotačić za pokretanje klizača
Jedinica	mm	mm	
SCH9064800000	0 - 150	40	Da
SCH9064810000	0 - 200	50	Da
SCH9064820000	0 - 300	60	Da
MIT5001812000	0 - 150	40	Ne
TES7833340000	0 - 150	40	Da

Opcija

Šifra	Opis
SCH8365350000	Rezervna baterija