



## POWER INDUST 40 SP ACD INDUSTRIJSKI USISAVAČ

Šifra: 12208800001

POWER InDust 40 SP ACD profesionalni je industrijski usisavač namijenjen sigurnom usisavanju vodljive i nevodljive prašine u industrijskim i proizvodnim pogonima.

Model je certificiran u H klasi filtracije te koristi dvostupanjski sustav filtracije koji uključuje antistatički poliesterski filter klase M i HEPA H14 apsolutni filter za zadržavanje najsitnijih i najopasnijih čestica.

Dva snažna bypass motora osiguravaju visoku usisnu snagu i stabilan rad, dok sustav nadzora vakuuma omogućuje pravovremeno otkrivanje začepljenja filtera i održavanje optimalne učinkovitosti uređaja.

Kućište i spremnik izrađeni su od AISI 304 inox čelika koji osigurava dugotrajnost i otpornost u zahtjevnim industrijskim uvjetima rada.

- Dvostupanjska filtracija M klasa + HEPA H14
- Antistatički filtarski sustav
- Industrijski inox spremnik AISI 304
- Dva snažna bypass motora
- Kompaktna i mobilna konstrukcija
- Sustav kontrole začepljenja filtera
- Sigurnosni poklopac usisnog otvora

<b>Napon</b>	230 V / 50-60 Hz
<b>Snaga</b>	2200 W
<b>Kapacitet spremnika</b>	40 L
<b>Vrsta primarnog filtera</b>	Antistatički poliesterski filter klase M
<b>HEPA filter</b>	H14
<b>Površina primarnog filtera</b>	0,4 m <sup>2</sup>
<b>Površina HEPA filtera</b>	2 m <sup>2</sup>
<b>Klasa filtracije</b>	H
<b>Protok zraka</b>	100 l/s
<b>Vakuum</b>	225 mbar
<b>Razina buke</b>	67,2 dB(A)
<b>Dužina kabla</b>	10 m
<b>Težina</b>	25 kg
<b>Dimenzije</b>	440 x 400 x 820 mm