



POWER INDUST 50 SP OIL INDUSTRIJSKI USISAVAČ ZA ULJE I STRUGOTINU

Šifra: 12308800001

POWER InDust 50 SP OIL industrijski je usisavač posebno razvijen za usisavanje, separaciju i prikupljanje ulja, rashladnih tekućina i metalne strugotine u industrijskim okruženjima.

Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i snažnim bypass motorima, uređaj osigurava visoke performanse usisavanja u mehaničkoj, automobilskoj i plastičarskoj industriji.

Višestupanjski filtracijski sustav omogućuje učinkovito odvajanje tekućina i metalnih čestica. Strugotina promjera većeg od 3 mm zadržava se u košari separatora, dok dodatni filteri osiguravaju čistoću izlaznog zraka.

Usisavač je opremljen sigurnosnim plovkom za automatsko zaustavljanje usisavanja pri maksimalnoj razini tekućine te praktičnim odvodnim crijevom s kuglastim ventilom za brzo pražnjenje spremnika.

- Usisavanje ulja i metalne strugotine
- Kapacitet spremnika za tekućinu 50 L
- Kapacitet spremnika za strugotinu 30 L
- Višestupanjska filtracija
- Automatski sigurnosni plovak
- Brzo odvodno crijevo za tekućine
- Robusna industrijska konstrukcija
- Kompaktan i mobilan dizajn

Napon	230 V / 50-60 Hz
Snaga	2200 W
Kapacitet spremnika za tekućine	50 L
Kapacitet spremnika za strugotinu	30 L
Vrsta filtera	Polipropilenski filter
Protok zraka	100 l/s
Vakuum	225 mbar
Razina buke	67,2 dB(A)
IP zaštita	IPX4
Dužina kabla	10 m
Težina	40 kg
Dimenzije	590 x 560 x 1060 mm