

POWER INDUST 60 TP M TROFAZNI INDUSTRIJSKI USISAVAČ

Šifra: 12268800001

POWER InDust 60 TP M trofazni je industrijski usisavač razvijen za dugotrajan i kontinuiran rad u industrijskim postrojenjima i proizvodnim pogonima.

Uređaj koristi snažnu bočnu turbinu spojenu direktno na osovinu motora, što omogućuje tih i pouzdan rad bez potrebe za redovitim održavanjem transmisijskih komponenti. Konstrukcija je prilagođena radu 24/7 u zahtjevnim uvjetima.

Veliki antistatički filter klase M s površinom filtracije od 3 m² osigurava učinkovito zadržavanje fine industrijske prašine uz visoku kvalitetu izlaznog zraka. Ručni sustav tresenja filtera omogućuje jednostavno čišćenje i produžuje vijek trajanja filtera.

Model je opremljen vakuum metrom za kontrolu začepljenja filtera te robusnim mobilnim postoljem s kotačima za jednostavno premještanje unutar pogona.

- Trofazni industrijski motor za kontinuirani rad
- Rad 24/7 bez potrebe za rutinskim održavanjem
- Antistatički filter klase M
- Ručni sustav čišćenja filtera
- Vakuum metar za kontrolu rada
- Veliki spremnik od 60 L
- Robusna industrijska konstrukcija
- Jednostavno održavanje i čišćenje



Napon	380-420 V / 50 Hz
Snaga	3450 W
Kapacitet spremnika	60 L
Vrsta filtera	Antistatički poliesterski filter klase M
Površina filtera	3 m ²
Klasa filtracije	M
Protok zraka	88 l/s
Vakuum	280 mbar
Razina buke	76 dB(A)
Dužina kabla	10 m
Težina	101 kg
Dimenzije	650 x 690 x 1860 mm