



POWER INDUST AX 20 SP Z22 ATEX INDUSTRIJSKI USISAVAČ

Šifra: 12018800001

POWER InDust AX 20 SP Z22 profesionalni je industrijski usisavač certificiran za rad u ATEX zoni 22, namijenjen sigurnom usisavanju vodljive, zapaljive i fine industrijske prašine.

Uređaj koristi dvostupanjski filtracijski sustav koji uključuje antistatički filter klase M i H14 HEPA apsolutni filter za učinkovito zadržavanje najsitnijih i najopasnijih čestica.

Integrirani poluautomatski sustav čišćenja filtera "Shocking Valve" održava konstantnu usisnu snagu i produžuje vijek trajanja filtera bez raspršivanja prašine u okolinu.

Zahvaljujući robusnoj industrijskoj konstrukciji, kompaktnim dimenzijama i mobilnom postolju s kočnicama, uređaj je prikladan za korištenje u zahtjevnim industrijskim pogonima i EX okruženjima.

- ATEX certifikat za zonu 22
- H14 HEPA filtracija
- Antistatički filter klase M
- Poluautomatski sustav čišćenja filtera
- Sustav kontrole začepljenja filtera
- Vakuum metar za nadzor rada
- Kompaktna i mobilna konstrukcija
- Industrijska izvedba za siguran rad

Napon	230 V / 50-60 Hz
Snaga	1100 W
Kapacitet spremnika	20 L
Vrsta primarnog filtera	Antistatički poliesterski filter klase M
HEPA filter	H14
Površina primarnog filtera	3 m ²
Površina HEPA filtera	1,1 m ²
Klasa filtracije	H
Protok zraka	50 l/s
Vakuum	225 mbar
Razina buke	67,2 dB(A)
ATEX certifikat	II 3D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (Ext) Dc X
Dužina kabla	10 m
Težina	42 kg
Dimenzije	610 x 510 x 1100 mm