

POWER INDUST AX 40 SP Z22 ATEX INDUSTRIJSKI USISAVAČ

Šifra: 12248800001

POWER InDust AX 40 SP Z22 profesionalni je industrijski usisavač razvijen za sigurno usisavanje fine, vodljive i zapaljive prašine u industrijskim pogonima s ATEX zonom 22.

Model koristi dvostupanjski filtracijski sustav koji kombinira antistatički filter klase M i H14 HEPA apsolutni filter, omogućujući učinkovito zadržavanje i najsitnijih čestica te osiguravajući sigurno radno okruženje.

Integrirani vakuum metar i sustav kontrole začepjenja filtera omogućuju kontinuirani nadzor rada uređaja i pravovremeno održavanje optimalnih performansi usisavanja.

Robustan AISI 304 inox spremnik kapaciteta 40 litara osigurava otpornost i dugotrajnost u zahtjevnim industrijskim uvjetima rada, dok kompaktna konstrukcija omogućuje jednostavno rukovanje i transport.

- ATEX certifikat za zonu 22
- H14 HEPA filtracija
- Antistatički filter klase M
- Inox spremnik AISI 304
- Sustav kontrole začepjenja filtera
- Vakuum metar za nadzor rada
- Kompaktna i mobilna konstrukcija
- Sigurnosni poklopac usisnog otvora



Napon	230 V / 50-60 Hz
Snaga	1100 W
Kapacitet spremnika	40 L
Vrsta primarnog filtera	Antistatički poliesterski filter klase M
HEPA filter	H14
Površina primarnog filtera	0,4 m ²
Površina HEPA filtera	1,1 m ²
Klasa filtracije	H
Protok zraka	50 l/s
Vakuum	225 mbar
Razina buke	67,2 dB(A)
ATEX certifikat	II 3D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (Ext) Dc X
Dužina kabla	10 m
Težina	23 kg
Dimenzije	440 x 360 x 770 mm