



RUČNA LANČANA DIZALICA , PLS PREMIUM

Šifra: **PLAPLSPREMIUM**

Neke od karakteristika ove dizalice su: mehanizam za povećanje mehaničke učinkovitosti; gornja i donja kovana kuka posebno su napravljene i otporne su na savijanje uslijed prekomjernog opterećenja; novi dizajn otvorenog okvira omogućava samočišćenje, brzi pregled i lagano održavanje; trajno, kromirano kućište; kočioni diskovi napravljeni od materijala koji ne sadrže azbest, zupčanik lanca napravljen od legure čelika sa preciznom strojnom obradom; dvostruki zapinjač s oprugama osigurava redundanciju za pouzdani rad kočnice prema CE pravilima; graničnik preopterećenja štiti dizalicu od oštećenja; Njemački TÜV odobren od GS-a.

Tip		0,25	0,5	1	1,5	2	3	5	10	15	20	30
Kapacitet	t	0.25	0.5	1	1.5	2	3	5	10	15	20	30
Utovarno opterećenje	t	0.37	0.75	1.5	2.3	3	4.5	7.5	15	22.5	30	45
Standardno dizanje	m	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Minimalna ukupna visina	mm	280	350	383	442	485	554	688	765	900	950	1320
Snaga ručnog lanca	daN	23	25	28	31	34	37	37	38	38x2	38x2	47x2
Radna duljina ručnog lanca	m	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Broj teretnih lanca		1	1	1	1	1	1	2	4	6	8	12
	mm	4x12	5x15	6.3x19	7.1x21	8x24	10x28	9x27	9x27	9x27	9x27	10x30
B (Dimenzije)	mm	120	146	161	182	202	255	250	460	718	850	690
C	mm	114	138	154	176	177	205	189	189	200	200	435
D	mm	31	35	40	45	50	55	65	75	106	106	106
E	mm	21	23	27	33	35	39	45	54	82	80	80
F	m	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	kg	6	11	12	17	19	35	41	78	135	190	350
	kg	1.0	1.2	1.5	1.7	2.0	2.8	3.0	4.2	5.4	6.6	9.4
		G 10040	G 10041	G 10042	G 10043	G 10044	G 10045	G 10046	G 10047	G 10060	G 10061	G 10062
		G 10048	G 10049	G 10050	G 10051	G 10052	G 10053	G 10054	G 10055	G 10056	G 10057	G 10058