



SIGURNOSNI ORMARI ZA SKLADIŠTENJE LITIJSKIH BATERIJA

Šifra: COM006618

Sigurnosni ormari za skladištenje litijских baterija

- Ormarić od čelika debljine 1 i 1,5 mm, s praškastim premazom, izoliran keramičkim vlaknastim pločama i zaštitnom posudom na dnu.
- Hidrauličko zatvaranje vrata na temperaturama iznad 47 °C.
- Automatski zaporni ventili (70 °C) za dovodne i odvodne kanale za zrak, certificirani na 90 minuta, smješteni na vrhu i dnu ormarića.
- Standardizirani piktogrami prema standardima ISO 3864.

Ormar je opremljen patentiranim automatskim sustavom protiv naginjanja polica koji u slučaju požara pomiče baterije pohranjene u ladici postavljenoj na dnu. Unutar ladice, baterije su uronjene u vodu, što odmah gasi požar i također eliminira mogućnost ponovnog spontanog izgaranja.

Dimenzije : 1200 x 600 x 1950 mm

Boja ormara: RAL 5010