



TESA ANALOGNE I DIGITALNE SONDE

Šifra: SCH782977-SCH782980

Mjerni raspon : ± 1.5 , ± 2 or ± 5 mm

Zaštita: IP50 ili IP65

Na zahtjev su dostupni drugi modeli, rasponi i naponi

TESA analogne DC sonde

Sonda se sastoji od dva dijela koja su spojena kablom (2m):

- a) analogna sonda (promjera 8 mm)
- b) elektronički modul koji pretvara signal u istosmjernu struju

Preciznost: od $(0.2 + 3.5 \cdot L / 2) \mu\text{m}$ (L u mm)

Izlaz signala: 782.977/978: ± 2 Vdc; 782.979/980: ± 5 Vdc.

Napajanje: ± 15 Vdc

TESA digitalna USB sonda

Jednostavno spajanje

Visoka preciznost unutar kompletnog mjernog raspona

Kompatibilno je sa Data-Direct i Stat-Express softverom

Jednosatvno se spaja s npr. Excel datotekama

Analogne DC sonde:

Kataloški broj	Tip	Mjerni raspon
		mm
782.977	GTL21DC	± 2
782.978	GTL22DC	± 2
782.979	GT61DC	± 5
782.980	GT62DC	± 5

Digitalne USB sonde:

Kataloški broj	Tip	Mjerni raspon
		mm
783.097	GTL21 USB	± 2
783.098	GTL22 USB	± 2
783.226	GTL222 USB	± 1.5
783.129	GTL222-A USB	± 1.5
783.099	GT61 USB	± 5
783.100	GT62 USB	± 5
783.152	GT622 USB	± 5
783.227	GT622-A USB	± 5
783.228	FMS100 USB	± 2
783.229	FMS102 USB	± 2