



UNIVERZALNI KOMPJUTERIZIRANI MIKROMETAR - INDUSTRIJA 4.0

Šifra: **mt110750258**

Univerzalni kompjuterizirani bežični mikrometar MICROTECH s bežičnim i USB prijenosom podataka prilagođen Industriji 4.0

Univerzalni mikrometar opremljen sa 7 pari izmjenjivih nastavaka: ravni, sferni, disk, oštrica, špic, utor, oštrica.

MICROTECH submikronski mikrometar ima bubanj s trenjem i nerotirajućim vretenom.

Kompjuterizirani MICS mjerni sustav mikrometara ima sljedeće funkcije:

- interna memorija sa statističkim načinom rada
- indikacija u boji Go/NoGo (granice)
- funkcija vršnih vrijednosti (Min/Max)
- mjerač vremena (očitanje u memoriju ili prijenos podataka)
- odabir rezolucije (0,1 / 1/10 mikrona)
- odabir mm/inča
- kompenzacija temperature
- kompenzacija matematičke pogreške
- bežični prijenos podataka na Windows, iOS, Android uređaje
- USB HID prijenos podataka na Windows, MacOS, Linux, Android uređaje (način rada s tipkovnicom)
- ugrađena punjiva Li-Pol baterija s magnetskim punjačem
- zaslon visoke rezolucije u boji od 2,4 inča s dodirnim zaslonom.

MICROTECH mikrometri prolaze metrološki nadzor u akreditiranom metrološkom laboratoriju prema ISO 17025:2019.

Svi mikrometri dolaze s protokolom kalibracije, priručnikom, magnetskim kablom za punjenje i plastičnom kutijom.

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30